

VIKTIG INFORMASJON TIL BRUKERE AV NY AVFALLSLØSNING (KM DypOpp)

Hver KM DypOpp har en innkastsøyle, hvor du kaster avfallsposer til optisk sortering. Det er montert 4 innkastsøyler (2 stk. ved Blokk 5 og 2 stk. mellom Blokk 2 og 3).

Avfall til optisk sortering er:

- restavfall i vrent handlepose/nøytral pose med dobbel knute
- sortert avfall i farget pose med dobbel knute

Informasjon om avfallssortering finnes på nettsiden til Remiks Miljøpark AS:

www.remiks.no/privat-husholdning/sorteringsguide/

NB! Sjøppel som kastes i innkastsøylen til KM DypOpp, skal være sortert i avfallsposer som lukkes med dobbel knute.

Innkastluken åpner du ved hjelp av nøkkel-brikke (RFID-brikke). Nøkkelbrikken er programmert med et unikt nummer som tilhører kun din bolig

Slik bruker du nøkkelbrikken:

- Hold nøkkelbrikken over «nøkkelbrikkefeltet», se illustrasjon. Slik aktiveres elektronikken og luken låses opp.
- Displayet vil vise «Velkommen - Åpne luke». Du kan nå åpne luken og legge inn en til to poser. Ikke legg inn mer avfall enn det er plass til i luken uten å presse avfallet sammen.
- Display vil deretter vise «Steng luke» og innkastluken lukkes og låses automatisk.

Dersom du har flere poser kan du lukke luken halvveis tilbake, da vil posene som ligger i innkastskuffen ramle ned i containeren uten at lukelåsen går på. Luken kan deretter åpnes igjen uten nøkkel og det er mulig å legge inn flere poser. Lar du luken gå helt igjen etter du har lagt inn poser, bruker du brikken igjen for å låse opp.

VIKTIG: Innkastet er kun beregnet for avfall som er merket på innkastsøylene.

